



このレンズは、電磁絞りを搭載した KAF4 マウント (電磁絞リ) に対応していないボディ (電磁絞リ) については、弊社ホームページの「電磁絞リ対応ボディ」にてご確認ください。また、ファームウェアのアップデートが必要となる場合があります。詳しくは、弊社ホームページの「ファームウェア」にてご確認ください。  
[http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/products/for\\_kaf4/](http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/products/for_kaf4/)  
<http://www.ricoh-imaging.co.jp/support/download/firmware/>

This is a KAF4-mount lens exclusively with cameras. For details of the lens, please refer to the manual. Depending on the firmware of the camera, the lens may not be used. For details of the firmware, please refer to the manual.

**RICOH**

**HD PENTAX-DA 55-300mm F4.5-6.3 ED PLM WR RE OPERATING MANUAL**

This lens is an interchangeable lens specifically designed for APS-C-size digital cameras. Its optical system is optimized for the characteristics of digital images. Please read this operating manual carefully before using the lens to ensure that it is used properly. In addition, also refer to your camera operating manual. This lens employs an electromagnetic diaphragm. For details of the compatible cameras, refer to our website. To use this lens, keep the firmware of the camera up to date. Illustrations shown herein may differ from the actual appearance. Refer to your camera operating manual for details about mounting and removing the lens.



Copyright © RICOH IMAGING COMPANY, LTD. 2016  
 R01BAD16 Printed in Vietnam

**RICOH**

**EN**

**UTILISATION DE VOTRE LENTILLE**

Le plus grand soin dans la lecture de ce manuel vous permettra d'utiliser en toute sécurité et de respecter les symboles d'avertissement. Ce symbole indique les précautions d'emploi dont la non-observation risque d'être dangereuse pour l'utilisateur. Ce symbole indique les précautions dont la non-observation peut être faiblement ou moyennement dangereuse pour l'utilisateur ou risque d'endommager l'équipement.

**Danger**  
 Ne regardez jamais longtemps le soleil directement à travers l'objectif monté sur l'appareil car cela pourrait entraîner de graves lésions de la rétine, voire une cécité.

**Attention**  
 Veillez à ne pas laisser l'objectif exposé en plein soleil sans un cache ou un bouchon avant. Les rayons passant au travers de l'appareil seraient renforcés et pourraient enflammer un objet proche en provoquant un incendie.

Use the lens on a camera and/or lens correctly. Do not use the lens on a camera and/or lens that is not compatible with this card for future reference. This card is for future reference. Do not use this card on a camera and/or lens that is not compatible with this card for future reference. Do not use this card on a camera and/or lens that is not compatible with this card for future reference. Do not use this card on a camera and/or lens that is not compatible with this card for future reference.

HD DA55-300/F4.5-6.3  
 4578507  
  
 4 5 7 8 5 0 7 2 9 6 6 4 7