



● ストロボは1/500～1/60秒全部に同調します。
 ※ 他社製品の大型ストロボと組合わせたときは、全シャッタースピードには同調しない場合があります(特に高速制御)。ご使用のストロボ説明書をご覧ください。

● フラッシュバルブ(M, MF, FP級)使用の場合はフォーカルプレーンシャッターでご利用ください。
 詳しくはカメラの説明書をご覧ください。

シンクロナイゼーションを使用するときの注意

※ レンズシャッターでストロボ撮影をするときは、レンズ側のXシンクロナイゼーションを使用します。クリップオンタイプストロボを使うときは、別売アクセサリの67グリップにホットシューアダプターLSを組合わせて使用します。また、ホットシューグリップと4Pシンクロナイゼーションを利用することもできます。

※ LSレンズをフォーカルプレーンシャッターでストロボを使用するときは、レンズ側のXシンクロナイゼーションではなく、ボディ側のXシンクロナイゼーションを使用します。

- Pentax electronic flashes synchronize with all the shutter speeds (1/60 — 1/500 sec.) which this lens has. However, all the shutter speeds of the leaf shutter may not synchronize with large-size flashes made by other manufacturers (faster speeds in particular), so refer to their operating manuals.
- When using a flash bulb (M, MF or FP class), use the lens in the focal plane shutter mode. For details, refer to the camera's operating manual.

When using the sync socket

- ※ When taking flash pictures in the leaf shutter mode, connect the cord with the X-sync socket on the lens. When using a clip-on type flash, combine the 67 Grip with the Hot-shoe Adapter LS available as optional accessories. The Hot-shoe Grip and 4P Sync Cord C can also be used.
- ※ When taking flash pictures in the focal plane shutter mode, connect the cord with the X-sync socket on the camera body, not that on the lens.

SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTIFICATION OR ANY OBLIGATION ON THE PART OF THE MANUFACTURER.



旭光学工業株式会社
 〒114 東京都板橋区前町2丁目36番9号
旭光学商事株式会社
 〒100 東京都千代田区永田町1丁目11番1号

- お問い合わせ先は次の各サービス窓口へ
 ペンタックス(株) 東京都板橋区前町2丁目36番9号 電話 03-3202-2111
 ペンタックス(株) 大阪府大阪市東淀川区西中島5丁目1番1号 電話 06-2711-3800
 東京サービスセンター 〒104 東京都中央区大田区東大田1丁目1番1号 電話 03-3567-5621(代)
 札幌サービスセンター 〒060 札幌市中央区大通西1丁目1番1号 前田生命札幌大蔵ビル 電話 011-247-3642(代)
 仙台サービスセンター 〒980 仙台市青葉区中央2丁目1番1号 山本ビル 電話 022-251-5981(代)
 新潟サービスセンター 〒951 新潟市中央区西通1番1号 新潟西通ビル 電話 025-270-3881(代)
 横浜サービスセンター 〒221 横浜市中区本町1丁目1番1号 横浜本町ビル 電話 045-255-3884(代)
 名古屋サービスセンター 〒461 名古屋市中区栄1丁目1番1号 名古屋栄ビル 電話 052-262-5381(代)
 京都サービスセンター 〒600 京都市東山区大宮1丁目1番1号 大宮生命ビル 電話 075-242-3001(代)
 大阪サービスセンター 〒542 大阪市中央区大馬路3丁目1番1号 大馬路ビル 電話 06-271-7596(代)
 広島サービスセンター 〒730 広島市中区大手町3丁目1番1号 大手町ビル 電話 082-249-4321(代)
 福岡サービスセンター 〒810 福岡市博多区中洲2丁目1番1号 福岡中洲ビル 電話 092-281-8888(代)
 ●消費者相談室 〒1104 東京都台東区根岸1丁目1番1号 電話 03-572-2649
- 日本: 本日より工場は閉鎖して作業を中止し、生産と出荷を停止することを決定しております。
 ペンタックス(株)は、この旨をご報告いたします。

☆仕様および外觀の一部を予告なく変更することがあります。